




Aufstellanweisungen:

51 3556
(D,I,S,N,SF)
51 3557
(S,DK)
51 3558
(NL,F,E,GB)


Gebrauchsanweisungen:

51 4933
(D)
51 5181
(NL,F,I,GB)
51 5303
(SF,N)
51 5304
(D,F,I,S)

Programmtabellen:

51 4932
(D)
51 5182
(NL)
51 5183
(F)
51 5184
(I)
51 5185
(GB)
51 5305
(S)
51 5306
(SF)
51 5307
(N)

1) 27 3799
Blende kompl.
D1
27 7932
Blende kompl.
FG1



Zubehör:
Verlängerung für
Arbeitsplatten:
WZ 10040
weiß
Unterbauszubehör:
WZ 10090
Bodenbefestigung:
WX 9756
Höhenanpassung 91 cm:
WZ 10100
Wärmeschutz/
Kindersicherung:
WZ 10110

