



**BOSCH**

EKA 2 – 0 717 902 055  
EKA 2 – 0 717 902 057

EKA 2 – 0 717 902 055 weiß ohne Schalter  
EKA 2 – 0 717 902 057 weiß ohne Schalter mit Temp.-Sicherung

KLEINE HAUSGERÄTE  
Eierkocher

Ident – Nummern – Konstante  
3740 . . . . .

50 7511  
Gebrauchsanweisung

