


**BOSCH**

WFA 1010-WFA1010/15-D1

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 4107

(D)

51 4336

(NL,F,E,GB)

Programmtabelle

51 4626

(D)

51 4627

(NL,F,E,GB)

Aufstellanweisung

51 4110

(D)

51 3558

(NL,F,E,GB)

1) 27 3475

Blende kompl.

2) 08 8673

(D)

09 2573

(NL,F)

09 2574


(E,GB)

46 0038

Entkalker

**BOSCH**

WFA 1010-WFA1010/15-D1


WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740

Zubehör:

Verbindungssätze für
Waschtrockensäulen:WTZ 1010
WTZ 1020
WTZ 1030
WTZ 1040
WTZ 1050Verlängerung für
Arbeitsplatten:WMZ 2320
weiß
WMZ 2330
grauUnterbauszubehör:
WMZ 2340Bodenbefestigung:
WMZ 2200Höhenanpassung 91cm:
WMZ 2350

**BOSCH**

WFA 1010-WFA1010/15-D1

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740

**BOSCH**

WFA 1010-WFA1010/15-D1

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740