



Gebrauchsanweisung:

52 8545
 (de,en)

Montageanleitung:

52 8546
 (de,en)

1) 02 8660
 mitbestellen!

Zubehör:

Lastabwurfrelais
 BZ 45L20
 Zwischenklemme
 BZ 45Z20
 Rohrbausatz
 BZ 45U20