

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	40 0126	Austauschgerät	
		DIVERSE BAUTEILE	
	73 9721	Kopfhörer	Headphone
	75 8413	AC-Adapter	AC-Adapter
J705/706	79 2583	Kopfhörerbuchse ø 3,5mm	Headphone Jack Line out Jack ø 3,5mm
J707	79 2581	DC Buchse 3V	DC Jack 3V
LCD01	79 2587	LCD-Display	LCD-Display
	75 8410	Batteriefachdeckel	Battery Cover
	78 2899	CD-Klappe	CD Cover
	78 2897	Gehäuse oben	Main Cabinet
	78 2898	Gehäuse unten	Rear Cabinet
	79 2597	Gummifuß	Foot Rubber
	79 2598	Gummikissen (CD-Mech.)	Cushion Rubber (CD-Mech.)
	79 2669	Knopf Skip/FF/REW	Knob Skip
	79 2670	Knopf Prog./Repeat	Knob Prog./Repeat
	79 2671	Knopf Play/Stop	Knob Play/Stop
	79 2672	Knopf Open/CD-Klappe	Knob Open/CD-Cover

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS			
			
IC701	73 5260	CXA1081M	
IC702	79 0694	CXD1167Q	
IC703	79 2548	SM5840CS	
IC704	79 1871	UPD6376GS	
IC706	79 2550	BA3570F	
IC707	79 0693	CXA1082BQ	
IC708	79 2551	AN8387S	
IC709	79 2551	AN8387S	
IC710	79 2552	AN8083S	
IC711	79 2553	CSP5084H-564Q	
			
Q701	79 2561	2SB851R	
Q704	79 2560	2SD1469	
Q705	79 2560	2SD1469	
Q706	79 2560	2SD1469	
Q707	79 2560	2SD1469	
Q710	73 1594	2SA937	
Q711	79 2560	2SD1469	
Q712	79 2560	2SD1469	
Q713	79 2560	2SD1469	
Q714	73 8614	DTA114EF	
Q715	73 1594	2SA937	
Q716	73 5217	DTC114TF	
Q717	73 5217	DTC114TF	
Q718	73 8614	DTA114EF	
Q719	73 5217	DTC114TF	
Q720	73 5217	DTC114TF	
Q721	73 8614	DTA114EF	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D704 D705 D706 D707 D708 D709 D714 D715 D716 D720	73 1459 73 1459 73 1459 73 1459 73 1459 73 1459 73 1459 73 1459 73 1459 73 1459	 1SS133 1SS133 1SS133 1SS133 1SS133 1SS133 1SS133 1SS133 1SS133	
SW701 SW704 SW705 SW706 SW707 SW708 SW709 SW711	79 2571 79 2567 79 2567 79 2567 79 2567 79 2567 79 2567 79 2569	 Off-Mid-Max Taster Taster Taster Taster Taster Taster Micro Schalter Limit (Laserschlitten)	Tact switch Tact switch Tact switch Tact switch Tact switch Tact switch Tact switch Micro switch Limit (Pick up)
VR701 VR702 VR705 VR707	73 9669 73 1270 73 5261 79 2573	 20 KOhm, ø 6mm 50 KOhm, ø 6mm 2 KOhm, ø 6mm Volume	
X701 X702	73 4818 73 2653	 16,9344 MHz 4,19 MHz	
	53 0879	Gebrauchsanweisung	
	53 5508	Serviceanleitung	