




Gebrauchsanweisung
58 4927
(de,en,el)
Montageanweisung
51 7955
(de,en,fr,nl,it,es,el)

Kochbuch
58 4760
(de)

Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2

Back- und Bratrost
engmaschig
Z1440X0

Back- und Bratrost
gekröpft
Z1430X0

Backblech Alu
Z1330X0

Backblech Email
Z1340X2

Bratenblech
Z1510X2


Brotbackstein
Z1910X0

Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2


Nachrüstatz Clou/Kat.
Z1740X0

Nachrüstatz Clou4/Kat.
Z1750X0


Auflaufform
Z1270X2



- 1) 18 3307
V01, V04
42 0610
V02
42 0614
V03
- 2) 18 3308
V01, V04
42 0609
V02
42 0613
V03
- 3) 18 3758
V01, V04
18 2668
V02
18 2677
V03
- 4) 18 3756
V01, V04
42 0607
V02
42 0612
V03



- 1) 02 6593
- 2) 17 2645
- V01, V04
- 17 2895
- V02
- 17 2926
- V03
- 3) 17 2765
- 4) 17 2646
- 5) 16 5917
- 6) 17 2643
- 7) 18 3938
- 8) 35 5346
- V01
- 35 5648
- V02
- 35 5634
- V03
- 43 7252
- V04



- 1) 41 8562
- 2) 48 3856
kompl.
- 3) 15 5033
- 4) 17 1146