





Gebrauchsanweisung
58 2491
(da,no,sv,fi)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlegerost
HZ23700
Profi-Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett-
pfanne und Grillrost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter

1) 01 4254





1) 48 1284
Set

Zubehoer:
HZ26001
Backform
Auslaufsicher
HZ25001
Adapterkabel

