



Mat. - Nr. - Konstante  
 3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung  
 52 1817  
 (D,GB,F,I,NL,DK,S,N,SF,E,,G  
 R,TR,RF,PL,H,BG,SLO)

V01:

- b = Annäherungsschalter
- d = Schaltrelais
- f = Temperaturbegrenzer
- l = Anschlußklemme
- m = Motor
- r = Heizung
- u = Zeitschalter

