

Gebrauchsanweisung
51 3007
(D,F,GB,I,NL)

Zubehör:

Bratpfanne
HZ 8049

Universalpfanne
HZ 8058

Alu-Backblech
HZ 8050

Abdeckplatte
HZ 8071

Geschirrwagen
HZ 8070

Glasbräter
HZ 9150









