



**BOSCH**

WFM3010-WFM3010GB/01-GB1


WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisungen:
51 4288
(NL,F,E,GB)
Programmtabelle
51 4291
(NL,F,E,GB)
Aufstellanweisung
51 3558
(NL,F,E,GB)



**BOSCH**

WFM3010-WFM3010GB/01-GB1

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

Ident - Nummern - Konstante
3740