






Gebrauchsanweisung
51 4484
(GB)
Programmtabelle
51 4485
(GB)
Aufstellanweisung
51 4181
(GB)

1) 27 3085
Blende komplett


2) 08 8224
15 5272
Triac-Motrleistung

**BOSCH**WFM3420-WFM3420GB/01-GB1
WFM3420-WFM3420GB/03-GB2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740**Zubehör:****Transportsicherung****05 0586****Schlüssel****08 8175****Gerätebefestigung****08 0451**

**BOSCH**WFM3420-WFM3420GB/01-GB1
WFM3420-WFM3420GB/03-GB2WASCHGERÄE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

1) 03 0055
weiss
03 1488
braun
links
03 0054
weiss
03 1487
braun
rechts

2) 03 0057
weiss
03 2897
braun
rechts
03 0051
weiss
03 2898
braun
links

**BOSCH**WFM3420-WFM3420GB/01-GB1
WFM3420-WFM3420GB/03-GB2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740

**BOSCH**WFM3420-WFM3420GB/01-GB1
WFM3420-WFM3420GB/03-GB2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740