


**BOSCH**WFK6600-WFK6600/01-D1
WFK6600-WFK6600/02-D2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung:

51 4349

(D)

Programmtabellen:

51 3940

(D)


51 3941


(F,I)


Aufstellanweisung:

51 3556

(D,I,S,N,SF)

**BOSCH**WFK6600-WFK6600/01-D1
WFK6600-WFK6600/02-D2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740

**BOSCH**WFK6600-WFK6600/01-D1
WFK6600-WFK6600/02-D2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
37401) 27 0442
15 5272
Triac-Motorleistung

**BOSCH**WFK6600-WFK6600/01-D1
WFK6600-WFK6600/02-D2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740