


**BOSCH**

WFK 6010–WFK6010/08–D1
 WFK 6010–WFK6010CH/08–CH1
 WFK 6010–WFK6010DS/08–DS1
 WFK 6010–WFK6010FG/08–FG1

WFK 6010–WFK6010GB/08–GB1
 WFK 6010–WFK6010SI/08–SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
 3740

**Aufstellanweisung**

51 3556
 (D,I,S,N,SF)
 51 3557
 (S,DK)
 51 3558
 (NL,F,E,GB)

Gebrauchsanweisung

51 3566
 (D,I,S,N,SF)
 51 3567
 (S,DK)
 51 3568
 (NL,F,E,GB)

Programmtabelle

513552
 (D)
 51 3553
 (I,S,N,SF)
 51 3554
 (S,DK))
 51 3555
 (NL,F,E,GB)

1) 27 7723
 Blende kompl.

2) 08 8738
 (D,I)
 08 8734
 (NL,F)
 08 8735
 (S,DK)
 08 8736
 (E,GB)
 08 8737
 (SF,N)


**BOSCH**

WFK 6010-WFK6010/08-D1
 WFK 6010-WFK6010CH/08-CH1
 WFK 6010-WFK6010DS/08-DS1
 WFK 6010-WFK6010FG/08-FG1

WFK 6010-WFK6010GB/08-GB1
 WFK 6010-WFK6010SI/08-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
 3740



Zubehör:
 Verbindungssätze für
 Waschtrockensäulen:

WTZ 1010
 WTZ 1020
 WTZ 1030
 WTZ 1040
 WTZ 1050

Verlängerung für
 Arbeitsplatten:

WMZ 2320
 weiß
 WMZ 2330
 grau

Unterbauszubehör:

WMZ 2340

Bodenbefestigung:

WMZ 2200

Höhenanpassung 91cm:

WMZ 2350


**BOSCH**

WFK 6010-WFK6010/08-D1
 WFK 6010-WFK6010CH/08-CH1
 WFK 6010-WFK6010DS/08-DS1
 WFK 6010-WFK6010FG/08-FG1

WFK 6010-WFK6010GB/08-GB1
 WFK 6010-WFK6010SI/08-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

1) 27 1716
 15 5272
 Triac-Motorleistung



**BOSCH**

WFK 6010-WFK6010/08-D1
 WFK 6010-WFK6010CH/08-CH1
 WFK 6010-WFK6010DS/08-DS1
 WFK 6010-WFK6010FG/08-FG1

WFK 6010-WFK6010GB/08-GB1
 WFK 6010-WFK6010SI/08-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

