


**BOSCH**

TOP 3220-WOH3220FF/02-F1
 TOP 3220-WOH3220FF/03-F2

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 51 4834
 (F)
 Aufstellanweisung
 51 4750
 (D,GB,F,I,NL,E)
 Programmtabelle
 51 4835
 (F)

1) 27 7989
 Blende kompl.
 2) 03 2288
 3) 05 9694




BOSCH

TOP 3220-WOH3220FF/02-F1
TOP 3220-WOH3220FF/03-F2


WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740



- 2) 01 4687
3) 02 5345
4) 08 0451
Set

Zubehör:
Bodenbefestigung
WMZ 2200
Wäsche-Top
WMZ 2370






BOSCH

TOP 3220-WOH3220FF/02-F1
TOP 3220-WOH3220FF/03-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740




**BOSCH**

TOP 3220-WOH3220FF/02-F1
 TOP 3220-WOH3220FF/03-F2

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
 3740

- 1) 04 2309
 2) 02 5350
 3) 27 3074
 15 5272
 Triac-Motorleistung



**BOSCH**TOP 3220-WOH3220FF/02-F1
TOP 3220-WOH3220FF/03-F2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740