






Mat. – Nr. – Konstante
3740
Gebrauchsanweisung
58 3663

- 1) 41 7587
- 2) 43 1499
- 3) 48 2070
- 4) 41 7579
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 18 4404
- 9) 18 4406
- 10) 18 4408
- 11) 18 4302
- 12) 18 8267
- 13) 23 9258
- 14) 41 6913
- 15) 43 1502
- 16) 43 1503




Mat. – Nr. – Konstante
3740


- 1) 18 8177
- 2) 18 8178
- 3) 18 8138



Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 35 3489
- 2) 41 7587
- 3) 41 7588



Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 16 9339
- 2) 17 3894
- 3) 17 3895
- 4) 48 0074
- 5) 48 0075
- 6) 48 0073
- 7) 35 7810
- 8) 35 7811
- 9) 35 7808
- 10) 35 7809

Duesensatz Für:
EG H/E G20 20mbar
17 4049

FG G30/31 30mbar
17 4048

EG H/E G20 20mbar
(inkl.Bypassduesen)
41 7597

FG G30/31 30mbar
(inkl.Bypassdusen)
41 7837