

**BOSCH**

HMG8322BB/02-B1, weiss
 HMG8362BB/02-B2, schwarzbraun
 HMG8322BB/03-B3, weiss
 HMG8362BB/03-B4, schwarzbraun

HMG8362FF/02-F1, schwarzbraun
 HMG8362FF/03-F2, schwarzbraun
 HMG8362NL/02-NL1, schwarzbraun
 HMG8362NL/03-NL2, schwarzbraun

HERDE
 Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
 3740


Gebrauchsanweisung
 51 5860
 (D, GB, F, I, NL)

Tips und Rezepte
 51 5858
 (F)
 51 5859
 (NL)

Zubehör:

HMZ 8020
 Einbaurahmen
 HMZ 8720
 Abdeckung, kratzfest
 HMZ 10GP
 Glaspfanne
 HMZ 19BB
 Alu-Backblech
 HMZ 8605
 Universalpfanne
 HMZ 21GB
 Glasbräter

1) 03 1180
 B1, B3
 05 7648
 B2, NL1, B4, F1, F2, NL2



**BOSCH**

HMG8322BB/02-B1, weiss
HMG8362BB/02-B2, schwarzbraun
HMG8322BB/03-B3, weiss
HMG8362BB/03-B4, schwarzbraun


HMG8362FF/02-F1, schwarzbraun
HMG8362FF/03-F2, schwarzbraun
HMG8362NL/02-NL1, schwarzbraun
HMG8362NL/03-NL2, schwarzbraun

HERDE
Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
3740

1) 03 0671

2) 03 0813
Arretierstift




**BOSCH**

HMG8322BB/02-B1, weiss
 HMG8362BB/02-B2, schwarzbraun
 HMG8322BB/03-B3, weiss
 HMG8362BB/03-B4, schwarzbraun

HMG8362FF/02-F1, schwarzbraun
 HMG8362FF/03-F2, schwarzbraun
 HMG8362NL/02-NL1, schwarzbraun
 HMG8362NL/03-NL2, schwarzbraun

HERDE
 Mikrowellenherde



**BOSCH**

HMG8322BB/02-B1, weiss
 HMG8362BB/02-B2, schwarzbraun
 HMG8322BB/03-B3, weiss
 HMG8362BB/03-B4, schwarzbraun

HMG8362FF/02-F1, schwarzbraun
 HMG8362FF/03-F2, schwarzbraun
 HMG8362NL/02-NL1, schwarzbraun
 HMG8362NL/03-NL2, schwarzbraun

HERDE
 Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
 3740

1) 03 0678
 B1, B3

