




51 3958
Gebrauchsanweisung
(D,F,GB,I,NL)
51 3929
Kochkurzanweisung
(D)
51 4174
Kochbuch
(D)
Kochbuch
51 4071
(F)
51 4072
(NL)

Zubehör:


Einbaurahmen
HMZ 8000
D1, B1
HMZ 8060
F1, NL1
kratzfeste Abdeckung
HMZ 8700
D1, B1
Alu-Backblech
HMZ 19 BB
Glaspfanne
HMZ 10 GP
Glasbräter
HMZ 21 GB

**BOSCH**


HMG8200/01-D1, braun
HMG8200BB/01-B1, braun
HMG8260FF/01-F1, dunkelbraun
HMG8260NL/01-NL1, dunkelbraun

HERDE
Mikrowellengeräte

Ident – Nummern – Konstante
3740



- 1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstifte

Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 11 4538
Backblech
- 2) 11 4539
- 3) 11 4537
Glasschale
- 02 8732
Anschlag-Backblech
- 4) 03 0698
D1,B1
03 1085
NL1,F1

**BOSCH**

HMG8200/01-D1, braun
HMG8200BB/01-B1, braun
HMG8260FF/01-F1, dunkelbraun
HMG8260NL/01-NL1, dunkelbraun

HERDE
Mikrowellengeräte

Ident - Nummern - Konstante
3740

