




Gebrauchsanweisungen:

51 4762
(D,F,NL,GB,E,I)

Programmtabellen:

51 4763
(D,F,NL,GB,E,I)

Aufstellanweisungen:

51 4739
(D,F,NL,GB,E,I)

- 1) 27 3081
Blende kompl.
- 2) 08 8224
15 5272
Triac-Motorleistung

