


**BOSCH**

MAS 6700-D1 bis FD 7003
MAS 6700-D2 ab FD 7004

KLEINE HAUSGERÄTE
Allesschneider



Ident – Nummern – Konstante
3740

51 4816
Gebrauchsanweisung

1) 02 2309