






51 2473
 Gebrauchsanweisung
 (D)
 51 2001
 Tips und Rezepte
 (D)

Zubehör:
 Z2450X0
 Topfträger
 Z2400X0
 Kleintopfring
 Z1410X1
 Back- und Bratrost
 Z1400X1
 Bratrost gekröpft
 Z1300X1
 Alu-Backblech
 Z1310X1
 Email-Backblech
 Z1200X1
 Grillpfanne
 Z1510X0
 Bratenblech
 Z1910X0
 Brotbackstein
 Z2100X0
 Einsteckgrill
 Z2600W0
 Abstellplatte seith.
 Z2900X0
 Wärmeschutzleiste
 Z2300X0
 Anschlussgarnitur
 f. Flüssiggas
 Z2500X1
 Sicherheits-Gasschlauch
 Z2231X1
 Düsenatz Flüssiggas
 Z2221X1
 Düsenatz Stadt-/Erdgas



- 1) 02 4282
- 2) 02 3271
- 3) 02 0561
- 4) 05 2759
- 5) 05 3182



- 1) 09 1046
- 2) 02 9348

02 6502
 Düsenatz Erd und
 Stadtgas
 02 6503
 Düsenatz Flüssiggas
 04 7785
 Anschlussgarnitur
 für Flüssiggas

