


**BOSCH**

WFK 5010–WFK5010/12–D1
 WFK 5010–WFK5010FG/12–FG1
 WFK 5010–WFK5010SI/12–SI1

WFK 5010–WFK5010CH/12–CH1
 WFK 5010–WFK5010DS/12–DS1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung

51 3566
 (D,I,S,N,SF)
 51 3567
 (S,DK)
 51 3568
 (NL,F,E,GB)

Aufstellanweisung

51 3556
 (D,I,S,N,SF)
 51 3558
 (NL,F,E,GB)

Programmtabelle

513552
 (D)
 51 3553
 (I,S,N,SF)
 51 3554
 (S,DK)
 51 3555
 (NL,F,E,GB)

1) 27 7722
 Blende kompl.


2) 08 8738
 (D,I)
 08 8734
 (NL,F)
 08 8735
 (S,DK)
 08 8736
 (E,GB)
 08 8737
 (SF,N)

3) 08 8912
 15 5272
 Triac–Motorleistung

Ident – Nummern – Konstante
3740

Zubehör:
Verbindungssätze für
Waschtrockensäulen.
WTZ 1010
WTZ 1020
WTZ 1030
WTZ 1040
WTZ 1050
Verlängerung für
Arbeitsplatten:
WMZ 2320
weiß
WMZ 2330
grau

Unterbauzubehör:
WMZ 2340
Bodenbefestigung:
WMZ 2200
Höhenanpassung 91cm:
WMZ 2350




**BOSCH**

WFK 5010-WFK5010/12-D1
 WFK 5010-WFK5010FG/12-FG1
 WFK 5010-WFK5010SI/12-SI1

WFK 5010-WFK5010CH/12-CH1
 WFK 5010-WFK5010DS/12-DS1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
 3740



**BOSCH**

WFK 5010-WFK5010/12-D1
 WFK 5010-WFK5010FG/12-FG1
 WFK 5010-WFK5010SI/12-SI1

WFK 5010-WFK5010CH/12-CH1
 WFK 5010-WFK5010DS/12-DS1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
 3740

