




Gebrauchsanweisung
51 4786
(D, F, GB, I, NL)
Kochbuch
51 4884
(F)
Montageanleitung
51 3807
(D, F, GB, I, NL)
Befestigungssatz
02 1267

Zubehör:

HZ 8040
Bratpfanne

HZ 8041
Alu-Backblech


HZ 8085
Backblech emailliert


HZ 8059
Universalpfanne

HZ 8044
Spritzschutzpfanne


HZ 9150
Glasbräter

1) 03 0991
F1, F3
03 0992
F2, F4





1) 02 8418



1) 08 6776
kompl.