




FC358

FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR
BILDMEISTER FC 358 Color

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Ausgabe Oktober 1975
 Issue October 1975
 Edition Octobre 1975

Blatt 1 • Page 1 • Feuille 1

Les prix sont sans engagement.
 Nos conditions de vente sont valables.

- Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange sur
 dépôt
- Bildröhre
 Picture tube A67-610X
 Tube image

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
		ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES AUSTAUSCH-MODULN EXCHANGE MODULN MODULN EXANGE			
	74 2877	f. ZF-Teil f. IF-section p. section F.I.		74 2883	f. Horizontal-Regelung f. horiz. control p. réglage horiz.
	74 2878	f. Chroma f. chroma p. chrominance		74 2884	f. Oszillator f. oscillator p. oscilateur
	74 2879	f. Farbträger f. color carrier p. porteuse couleur		74 2885	Adapter f. Service (Prüfadapter) adapter f. service adapteur p. service
	74 2880	f. Endstufe f. power amplifier p. répéteur final			LEITERPLATTEN PRINTED-CIRCUIT BOARDS PLAQUETTES A CIRCUIT IMPRIME
	74 2851	f. Tonteil 4,5 MHz (US-Norm) f. sound section p. section audio		74 2892	f. Tuner f. tuner p. tuner
	74 2881	Vertikalablenkung vertical deflection déviation verticale		74 2863	f. Netzsiebung f. mains filtering p. filtre antiroufflement
	74 2882	f. Netzteil p. block secteur f. power unit		74 2900	f. Bildröhre f. picture tube p. tube image
	74 1735	f. Tonteil 5,5 MHz			

Prices without obligation.
 Sales are subject to our
 General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
 Es gelten die Verkaufsbedingungen
 der Siemens-Electrogeräte GmbH.

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
	71 1819	f. PTC f. PTC p. P.T.C.	RS 631	•711184	Kammrelais V 23154-F 0721-W 144
	•742780	f. Kopfhörer f. earphone p. écouteur de oreille	ZTR 1001	74 2902	Zeilentrafo (Farbe) AT 2075/20 line transformer (color) transfo ligne (couleur)
US-E	74 2899	US-Empfängerplatte supersonic-receiving plate plaque de reception ultra-sonore			Netztrafo mains transformer transfo d'alimentation
			74 2059	f. US-G	
			74 2904	f. Netzteil f. power secteur p. block secteur	
US-G	74 2901	US-Grundplatte supersonic-base plate plaque de base ultra-sonore	Q 1321, 1701	70 7394	Quarz 4,4 MHz crystal quartz
				•710418	Ultraschallwandler (Mikrofon) supersonic-transducer transducteur ultra-sonore
	77 2218	Grundplatte (G) base plate plaque de base		•711520	Ausgangstrafo (Ton) output transformer (sound) transfo de sortie (son)
		DIVERSE ELEKTRISCHE TEILE MISC. ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES DIVERS			Transduktor transductor transducteur
		Tuner	74 2895	O-W	
	•742343	VHF	74 2903	N-S	
	•742345	UHF			SPULEN UND FILTER COILS AND FILTERS BOBINES ET FILTRES
	•741802	Anschlußeinheit (Koax) connecting unit unité de connexion	L 115	71 1855	Sperrkreis BV 4852 rejector circuit circuit bouchon
	74 2894	Abstimmaggregat 12-fach tuning set bloc d'accord	L 352	71 1832	Phasenspule phase coil bobine de phase
	74 2893	Bedienteil kpl. mit Reglern operating section cpl. with controls pièce de commande avec réglages	L 501	70 8612	Diskriminator-Filter (BV 04739) discriminator filter filtre discriminateur
	•741809	Hochspannungs- Kaskade TVK 52 HT tripler cascade H.T.	FI 501	70 8619	Keramikfilter (SFC 5,5 MA) ceramic filter filtre céramique
	77 2192	Bildröhre picture tube tube image	L 702	71 1757	Filter (Bandpaß) filter filtre
	70 9729	Netzschalter power supply switch interrupteur secteur	L 703	71 1754	Filter BV 04870 filter filtre
	71 1783	Serviceschalter service switch interrupteur de service	L 704	71 1755	Sperrkreis 4,4 MHz rejector circuit circuit bouchon

FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR
BILDMEISTER FC 358 Color
ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Ausgabe Oktober 1975
 Issue October 1975
 Edition Octobre 1975

Blatt 2 · Page 2 · Feuille 2

- Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange sur
 dépôt

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
L 705	70 8838	Eingangsspule input coil bobine d'entrée	L 201	71 1766	100 µH
L 706	70 8840	Ausgangsspule output coil bobine de sortie	L 351	71 1844	15 µH
L 803	71 1769	Bifilarfilter bifilar filter filtre bifilaire	L 802, 805	71 1773	18 µH
L 804	70 6018	Filter (Burstphase) filter filtre	L 807-809	71 1774	200 µH
L 1003	74 2897	Spule coil bobine	L 810, 811	71 1775	18 µH
L 1006	70 8865	Spule (Linearität) linearity coil bobine de linéarité	L 1001, 1002, 1004	70 8839	2,2 µH
L 1009	70 8873	Spule coil bobine	L 1004	70 9191	2,2 µH
	77 2219	Entmagnetisierungsspule demagnetizing coil bobine de désaimantation	L 1005	70 8867	470 µH
VL 14	•741807	(PAL)	L 1007	71 1787	4,5 µH
L 707	71 1756	(Y)	L 1008	71 1788	220 µH
		DROSSELN CHOKES SELS		70 8826	f. Blitzschutz f. lightning protection p. parafoudre
Dr 1	70 8828	5,5 µH		70 5957	f. Entstörung f. interference p. antiparasite
Dr 101	71 1856	10 µH			POTENTIOMETER POTENTIOMETERS POTENTIOMETRES
Dr 102	71 1857	5 µH			Einstellregler adjusting control potentiomètre ajustable
Dr 103	71 1858	2,2 µH	R 119	71 1860	3,5 kOhm
Dr 105	71 1859	BV 04874	R 120	•710250	5 kOhm
Dr 601	70 8839	2,2 µH	R 251, 255, 257, 853, 855, 857	71 1767	1 kOhm
Dr 751	70 8837	150 µH	R 310, 421	71 1825	250 kOhm
Dr 752, 851	71 1761	150 µH	R 328	71 1847	25 kOhm
			R 361	71 1848	50 kOhm
			R 374	71 1808	1 kOhm 3 W
			R 379	71 1816	100 Ohm 3 W
			R 440	•711183	10 kOhm
			R 444, 325	71 1826	500 kOhm
			R 725	70 7398	500 kOhm
			R 778	•711334	50 kOhm

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
R 785	70 4261	2,5 kOhm	D 704	71 1759	C 3,3
R 811	71 1777	5 kOhm	D 1602- 1613	711269	FLV 117 Leuchtdiode luminous diode diode luminaireux
R 815	71 1778	50 kOhm	D 1001, 1102	71 1799	G 1 G
R 943-945, 1027	70 7706	3 MOhm	D 1004, 1005,1010, 308, 309	71 1797	BY 206
R 1017	71 1780	25 Ohm	D 701	70 2610	OA 90
R 1023	71 1789	500 Ohm	D 771, 1113	71 1760	ZPD 2,7
R 1024	71 1798	60 Ohm	D 1304	711173	ZPD 8,2
R 1109	71 1841	1 kOhm	D 1114	711367	ZPD 10
R 1364	70 5823	25 kOhm	D 603, 1105, 1326-1330	70 8890	ZPD 12
R 1359, 1368	70 6502	10 kOhm	D 1106	70 8844	ZPD 22
		Potis f. Bedienteil potentiometers f. operating section potentiomètres p. pièce de commande	D 1302, 1303	71 1744	ZY 9,1
	71 1734	f. Kontrast 2,5 kOhm	D 801	71 1776	ZY 18
	71 1735	f. Farbton 250 Ohm	D 1008	71 1803	ZY 100
	71 1736	f. Tiefen 25 kOhm	D 1008	71 1834	ZY 51
	71 1737	f. Höhen 25 kOhm	D 1501	71 1733	ZY 33
		Abstimmachse tuning axle axe d'accord	D 702,703, 271, 272, 273, 604, 605, 631, 401, 901, 1103,1107, 1109,1110, 752, 753, 772,1116, 503, 302, 304, 1321-1325 1601	70 8848	1N 914
	71 1726	f. Bildfang/picture hold/ stabilité verticale	D 305,307, 1104, 1107	70 8398	1N 4003
	71 1840	f. R 257 rot/red/rouge	D 1701, 1301, 602	70 9740	1N 4007
	71 1851	f. R 255 grün/green/vert		70 6829	1N 4148
	71 1842	f. R 251 blau/blue/bleu			
	70 7710	f. R 857 rot/red/rouge			
	70 7711	f. R 855 grün/green/vert			
	70 7708	f. R 853 blau/blue/bleu			
		DIODEN UND GLEICHRICHTER DIODES AND RECTIFIERS DIODES ET REDRESSEURS			TRANSISTOREN TRANSISTORS TRANSISTORS
D 1009	70 8881	BA 157	T 301, 303-305, 771, 772, 401, 901, 1102,1103, 1231-1236	70 8272	BC 237 B
D 1006, 1702	70 8846	BA 159	T 701, 1701	70 7233	BC 238 B
D 1103	70 8850	BAV 19	T 403, 1601, 1602	70 8966	BC 307 B
D 601	70 5463	BY 103	T 302, 601, 1101	70 8967	BC 308 B od. BC 158 B
D 1007, 1009	71 1802	BY 157			
GL 651	70 6734	BY 164 od. B40 C1200			
D 306, 1011	711366	BY 198 od. BY 199			
D 1111, 1115	71 1833	BY 199			
D 1101	711586	BY 299			
GL 1301, 1302	711171	B40 C1200			
D 1568	711283	C 3,3/0,5			

FARBfernsehgerät
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR
BILDMEISTER FC 358 Color
ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

Ausgabe Oktober 1975
 Issue October 1975
 Edition Octobre 1975

Blatt 3 - Page 3 - Feuille 3

- Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange sur
 dépôt

Les prix sont sans engagement.
 Nos conditions de vente sont valables

Prices without obligation.
 Sales are subject to our
 General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
 Es gelten die Verkaufsbedingungen
 der Siemens-Elektrogeräte GmbH.

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
T 307, 402, 902	•711566	BC 327/25	JS 1602, 1603	•711427	SAS 590
T 306	70 8915	BC 460 V	JS 1701	•711421	SAA 1024
T 101	70 8587	BF 199	D 2030	•710033	ZTK 33
T 201	70 9412	BF 459			
T 351, 352	70 4984	2N 3055			
		THYRISTOREN			SICHERUNGEN UND LAMPEN FUSES AND LAMPS FUSIBLES ET LAMPES
Th 601	71 1824	B/St/B 0246-G	Si 1, 2	70 1292	3,15 A 250 V träge
ITD 1001	71 1575	TD 3 F 700 R 34	Si 3	70 0620	500 mA 250 V träge
ITD 1002	71 1576	TD 3 F 800 H	Si 4	70 0604	1,25 A 250 V träge
Th 1101	•712258	40 869 oder 16 488	Si 5	70 4628	2 A 250 V träge
Th 1102	71 1838	BRX 44	Si 6	70 8129	80 mA 250 V träge
	71 0014	Abdeckkappe f. Thyristor hood f. thyristor capot de protection p. thyristor	Si 1301, 1302	70 7255	160 mA 250 V träge
		INTEGRIERTE SCHALTkreISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE		•711439	Glimmlampe glim lamp lampe à effluves
JS 101	70 9913	TDA 440		70 9732	Fassung f. Lampe socket f. lamp doille de lampe
JS 401	70 8912	TBA 920	KA 7	•710456	Funkenstrecke 6 kV spark gap eclateurs
JS 501	70 9940	TBA 120 S			ELKOS ELECTROLYTIC CAPACITORS CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUE
JS 502	70 8620	TBA 800	C 752	•710245	0,1 µF 35 V
JS 701	71 1758	TBA 560	C 522	•710247	0,33 µF 35 V
JS 801	71 1770	TBA 990	C 1309, 719, 440, 512, 515	70 7446	1 µF 35 V
JS 802	71 1771	TBA 540	C 271	•710126	1 µF 100 V
JS 803	71 1772	TBA 530	C 717, 723	70 6703	2,2 µF 25 V
JS 1101	71 1830	TDA 1412	C 1030	71 1817	2,2 µF 350 V
JS 1321	70 9738	SN 76 131	C 408	70 6704	4,7 µF 10 V
JS 1322	71 1743	SAA 1025-66/76			
JS 1323	•711170	MM 74 C 154 N			
JS 1601	•711426	SAS 580			

Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
C 824	70 6706	4,7 μ F 25 V	C 1023	71 1814	0,68 μ F, 400 V
C 1324, 1341	70 8606	4,7 μ F 35 V	C 1008, 1014, 1015	71 1807	0,056 μ F 1000 V
C 141	70 7632	4,7 μ F 63 V	C 1016, 1014	71 1809	0,15 μ F 1000 V
C 751, 1114	70 9003	10 μ F 16 V	C 1021	71 1812	1,8 μ F, 400 V
C 712, 718	71 11257	10 μ F 25 V	C 1026, 1027	71 1815	15 μ F 100 V
C 1115	70 2449	10 μ F 35 V	C 357, 358	71 1813	MKT-Kondensator 0,47 μ F 250 V MKT-capacitor condensateur MKT
C 1110, 139, 901, 711	71 10050	10 μ F 63 V	C 361	71 1839	MF-Kondensator 0,15 μ F 250 V metal-film capacitor condensateur film-métallique
C 252, 256, 259, 1346-1348, 754, 771, 433, 133	70 6738	22 μ F 16 V			TRIMMER
C 810	70 8609	22 μ F 25 V	C 815, 821	70 5527	10-60 pF
C 509	70 6739	47 μ F 6,3 V	C 253-255	71 10829	Keramikkondensator 10 pF 63 V ceramic capacitor condensateur céramique
C 826, 605, 905, 517	70 8077	47 μ F 16 V			
C 716, 432	70 8921	100 μ F 16 V	R 1205	70 9186	Massewiderstand composition resistor resistance de masse 100 kOhm 1 W
C 513, 516, 311	71 10452	100 μ F 25 V			DRAHTWIDERSTÄNDE WIRE-RESISTORS RESISTANCES BOBINÉE
C 851	70 1244	100 μ F 35 V	R 1013	71 1794	4,7 Ohm 4,5 W
C 351	70 5005	100 μ F 70 V	R 375	71 1837	15 Ohm 3,5 W
C 604	70 8360	220 μ F 16 V	R 606	71 1820	15 Ohm 9 W
C 853, 1111	70 9719	220 μ F 25 V	R 1011	71 1793	150 Ohm 7 W
C 561	70 2472	220 μ F 40 V			METALLFILM-WIDERSTÄNDE METAL-FILM RESISTORS RESISTANCES FILM-MÉTALLIQUE
C 715, 1112	70 8363	470 μ F 16 V	R 365	71 1853	2,2 Ohm
C 1311	70 9031	470 μ F 35 V	R 1328, 1329	70 9745	1 kOhm
C 651, 652	71 10852	470 μ F 40 V	R 817, 818	71 1779	10 kOhm
C 355	71 1835	1000 μ F 40 V	R 722	71 1763	15 kOhm
C 1307	70 9742	1000+1000 μ F 35 V	R 720	71 1762	27 kOhm
C 352	70 9521	2.200 μ F 63 V	R 757	71 1764	68 kOhm
C 606	70 8863	200+200+100 μ F 350V	R 1332	70 9748	120 kOhm
		KS-KONDENSATOREN PLASTIC FOIL CAPACITORS CONDENSATEURS PLASTIQUE	R 1327	70 9730	180 kOhm
C 1336, 1337	70 9897	300 pF 63 V			
C 1329, 1330	70 9896	330 pF 63 V			
C 690	71 2466	1 μ F 250 V (Entstörkondensator) KP-KONDENSATOREN PLASTIC-PAPER CAPACITORS CONDENSATEURS PLASTIQUE-PAPIER			
C 1018, 1020	71 1810	2.700 pF 630 V			
C 1106, 1019	71 1811	4.700 pF 630 V			

SIEMENS-ELECTROGERÄTE GMBH

SE/VKD Bz 6/5045/58/LK 737

E2F0221-10/6

FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR
BILDMEISTER FC 358 Color

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Ausgabe Oktober 1975
 Issue October 1975
 Edition Octobre 1975

Blatt 4 - Page 4 - Feuille 4

- Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange sur
 dépôt

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
METOX-WIDERSTÄNDE METOX-RESISTORS RESISTANCES METOX					
R 1005	71 1791	1 Ohm 1 W	R 607	71 1821	PTC-Widerstand PTC-resistor résistance C.T.P.
R 343	71 1850	4,7 Ohm 1 W			Widerstandssicherung resistor fuse fusible résistance
R 1013, 1014	70 8851	10 Ohm 1,5 W	R 364, 1010	71 1792	1,2 Ohm 4 W
R 651	70 8904	22 Ohm 1,5 W			SICHERHEITS- WIDERSTÄNDE SAFETY RESISTORS RESISTANCES DE SECURITE
R 377, 381	71 1852	27 Ohm			
R 1030	71 1865	33 Ohm	R 1001	71 1272	82 Ohm
R 671	70 8858	47 Ohm 1,5 W	R 1102	71 1836	560 Ohm
R 1015	71 1795	68 Ohm 1,5 W	R 1025	71 1794	2,2 kOhm
R 1306	71 1675	100 Ohm 1,5 W	R 710, 714	71 1738	120 Ohm 1/8 W
R 1016	70 8874	150 Ohm 1,5 W	R 635	71 1741	150 Ohm 1/8 W
R 1012	70 7690	560 Ohm 1,5 W			GEHÄUSETEILE CABINET PARTS PIECES DE BOITIER
R 691	71 10015	470 Ohm 4 W			Gehäuse cabinet ébénisterie
R 1018, 381	71 1796	680 Ohm 1,5 W	77 2209		hell/light/clair
R 334	71 1866	1 kOhm	77 2210		weiß/white/blanc
R 377	71 1852	2,2 kOhm			Frontrahmen front frame chassis frontal
R 1117	70 2893	1,8 kOhm	77 2211		hell/light/clair
R 205-334	70 5975	4,7 kOhm 4 W	77 2212		weiß/white/blanc
R 2033	71 1824	8,2 kOhm			Fronteinsatz f. Bedienungsfeld front insert f. operating panel insertion frontal p. panneau de commande
R 2030	70 9519	18 kOhm 4 W	77 2213		hell/light/clair
R 600	70 8862	47 kOhm 1,5 W	77 2214		weiß/white/blanc
R 608	71 1822	100 kOhm 1,5 W			
VDR-WIDERSTÄNDE VDR-RESISTORS RESISTANCES V.D.R.					
R 1032	70 8878	Stab 8,5 kV/4			
R 915	71 1828	0,8 W/H			
R 601	70 9511	NTC-Widerstand 15 Ohm 3,5 W NTC-resistor résistance C.T.N.			

Les prix sans engagement.
 Nos conditions de vente sont valables.

Prices without obligation.
 Sales are subject to our
 General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
 Es gelten die Verkaufsbedingungen
 der Siemens-Elektrogeräte GmbH.

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
		Klappe f. Bedienteil flap f. operating section clapet p. pièce de commande			Schriftzug „Bildmeister FC 358 Color“ typed strip/inscription
74 2886		f. Geh. hell/light/clair	71 1718		f. Geh. hell/light/clair
74 2887		f. Geh. weiß/white/blanc	71 1719		f. Geh. weiß/white/blanc
		Zierblech metal trim enjolveur	77 2216		Rückwand rear panel/dos
		f. Netztaste f. mains key p. touche de secteur	71 1720		Schriftzug „Interfunk“ typed strip/inscription
71 1723		(Geh. hell/light/clair)	70 9727		Feder f. Rückwand spring f. rear panel ressort p. dos
71 1724		(Geh. weiß/white/blanc)			EINBAUTEILE MOUNTING PARTS PIECES DE MONTAGE
		f. Mikrofon/microphone	77 2215		Lautsprecher loudspeaker haut-parleur
74 2888		(Geh. hell/light/clair)	•742045		Drucktaste f. Netzschalter push button f. power switch bouton-poussoir p. interrupteur secteur
74 2889		(Geh. weiß/white/blanc)	71 1727		Riegel f. Chassis latch f. chassis verrou p. châssis
71 0010		Abdeckung (K'st) f. Bildrohrfassung cover f. picture tube socket couvercle p. support tube image	74 2926		Befestigungswinkel oben f. Chassis fastening angle top f. chassis equerre de fixation en haut p. châssis
		Zierblech metal trim enjolveur			Chassishalterung support f. chassis porte-châssis
		f. Abstimmaggregat f. tuning set p. bloc de réglage	74 2927		links/left/à gauche
•742618		(Geh. weiß/white/blanc)	74 2928		rechts/right/à droite
74 2891		(Geh. hell/light/clair)	74 2930		Träger f. Chassis unten bracket f. chassis bottom porteuse p. châssis en bas
74 2890		f. Bedienteil f. operating section p. pièce de commande	74 2931		Abschirmung f. Zeilentrafo screening f. line transformer blindage p. transfo ligne
•742622		Einsatz f. Abstimm- aggregat insertion section pièce d'insertion			Halter/support
		Abdeckkappe hood capot	74 2932		f. Antennenanschluß f. antenna connection p. connexion d'antenne
70 9723		f. Mikrofon f. microphone p. microphone	71 1721		f. Leiterplatte-Tonteil f. printed circuit board- sound unit p. plaquette à circuit imprime-section audio
		f. Ohrhörerbuchse f. earphone socket p. douille d'écouteur oreilles	74 2062		f. US-Grundplatte f. supersonic-base plate p. plaque de base ultra- sonore
70 6422		(Geh. hell/light/clair)	71 1722		f. Netzkabel f. connecting cord p. cordon secteur
71 1725		(Geh. weiß/white/blanc)			
74 2933		f. Zeilentrafo f. line transformer p. transfo ligne			
•710008		Firmenmarke trade monogram marque			

FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR
BILDMEISTER FC 358 Color

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Ausgabe Oktober 1975
 Issue October 1975
 Edition Octobre 1975

Blatt 5 · Page 5 · Feuille 5

- Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange sur
 dépôt

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
		Klammer/bracket/clips			
	•71 0419	f. Mikrophon/microphone		71 0471	Stecker 7-polig (Chassis-Tuner) plug 7-pin fiche 7-pôle
	71 1889	f. Lautsprecher/ loudspeaker/haut-parleur		70 8905	Stecker (MGF 172) plug/fiche
	71 1891	Haken f. Entmagneti- sierungsspule hook f. demagnetizing coil crochet p. bobine de désaimantation		70 9187	Stecker f. Bildröhren- erdung receptacle f. picture tube grounding fiche p. mise à la terre tube image
	70 9728	Halterung f. Tuner support f. tuner support p. tuner		71 1843	Distanzstecker f. Leiterplatte Tonteil distance pin f. printed- circuit board sound- section fiche d'écartement p. plaquette a circuit- section audio
	74 2918	Anschluß f. Kopfhörer			Buchsenleiste socket strip réglette à douilles
		FASSUNGEN			2-polig/2-pin/2-pôle
		SOCKETS		71 1751	rot/red/rouge
		DOUILLES		71 1752	blau/blue/bleu
		TUNER		71 1753	grün/green/vert
	70 8825	7-pin (IF-board/tuner) 7-pôle (circuit imprimé F.I./tuner)		71 1730	3-polig/3-pin/3-pôle
	70 8919	Fassung f. Bildröhren picture tube socket support tube image		71 1861	3-polig/3-pin/3-pôle
	71 1729	7-polig 7-pin 7-pôle		71 1823	4-polig/4-pin/4-pôle
	71 1746	DIL 16 f. JC		71 1731	7-polig/7-pin/7-pôle
		BUCHSEN UND STECKER		71 1765	7-polig/7-pin/7-pôle
		JACKS AND PLUGS		71 1862	9-polig/9-pin/9-pôle
		JACKS ET FICHES		•71 1178	9-polig/9-pin/9-pôle
	70 9188	Buchse 2-polig f. Bildlage jack 2-pin f. lateral shift control jack 2-pôle p. cadrage image		•71 0462	9-polig/9-pin/9-pôle
	71 1747	Koaxialbuchse koaxial jack jack koaxial		71 1827	11-polig/11-pin/11-pôle
				71 1854	13-polig/13-pin/13-pôle
				71 1732	17-polig/17-pin/17-pôle
				71 1748	17-polig/17-pin/17-pôle

Les prix sont sans engagement.
 Nos conditions de vente sont valables.

Prices without obligation.
 Sales are subject to our
 General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
 Es gelten die Verkaufsbedingungen
 der Siemens-Electrogeräte GmbH.

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Rubrique	Ref. de c de	Objet	Rubrique	Ref. de c de	Objet
	•711519	Steckdose 5-polig f. Kopfhörer plug contact 5-pin f. earphone contact de fiche 5-pôle p. écouteur de oreille			
		EINZELTEILE FÜR ULTRASCHALL- FERNBEDIENUNG SPARE PARTS FOR SUPERSONIC-REMOTE CONTROL PIECES DE DETACHEES POUR TELECOMMANDE ULTRA-SONORE			
	74 2647	Fernbedienung kpl. remote control cpl. télécommande cpl.			
	71 1168	Zierblech decorative metal tôle-enjoliveur			
	74 2752	Gehäuse-Oberteil case-upper part ébénisterie-partie supérieure			
	74 2753	Gehäuse-Unterteil case-bottom part ébénisterie-partie inférieure			
	71 1440	Deckel f. Batteriefach cover f. battery compartment couvercle p. boîtier de batterie Taste/key/touche			
	71 1442	1-12/ +/ -			
	71 1448	Platte f. Kontaktgabe board f. contact plaque p. contact			
	71 1740	Platte f. Geber board f. transmitter plaque p. transmetteur			
	71 1741	Gummifuß rubber foot pied caoutchouc			
	71 1445	Oszispule oscillator coil bobine d'oscillateur			
	71 2248	Schraube f. Fernbed. N2647			
	74 2918	Anschluß f. Kopfhörer			