



**BOSCH**WIM3420–WIM3420GB/01–GB1
WIM3420–WIM3420GB/03–GB2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung:
51 4760
(GB)
Programmtabelle:
51 4485
(GB)
Einbauanweisung:
51 4554
(D,NL,F,E,GB,I,
SF,S,N,DK,P,GR)

- 1) 27 3084
Blende komplett
- 2) 08 8224
15 5272
Triac-Motrleistung

**BOSCH**WIM3420-WIM3420GB/01-GB1
WIM3420-WIM3420GB/03-GB2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740




BOSCH

WIM3420-WIM3420GB/01-GB1
WIM3420-WIM3420GB/03-GB2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740



**BOSCH**WIM3420-WIM3420GB/01-GB1
WIM3420-WIM3420GB/03-GB2WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740