


**BOSCH**

WIK 5510-WIK5510/08-D1
WIK 5510-WIK5510CH/08-CH1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 4604
(D,NL,F,E,GB,I)

Einbauanweisung
51 4554
(D,NL,F,E,GB,I,SF,S,N,DK)


Programmtabellen:
51 3552
(D)
51 3553
(I,S,N,SF)
51 3554
(S,DK)
51 3555
(NL,F,E,GB)

1) 27 7730
Blende kompl.
2) 08 8912
15 5272
Triac-Motorleistung

**BOSCH**

WIK 5510-WIK5510/08-D1
WIK 5510-WIK5510CH/08-CH1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten




Ident - Nummern - Konstante
3740


Zubehör:

Verlängerung für
Arbeitsplatten:
WMZ 2320
weiß
WMZ 2330
grau

Bodenbefestigung:
WX 9756

Höhenanpassung 91 cm:
WZ 10100

**BOSCH**WIK 5510-WIK5510/08-D1
WIK 5510-WIK5510CH/08-CH1WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740

Ident – Nummern – Konstante
3740



BOSCH

WIK 5510–WIK5510/08–D1
WIK 5510–WIK5510CH/08–CH1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

