


**BOSCH**


MUM4425/01-V01, gelb

MUM4408/01-V02

MUM4408/02-V03

MUM4408/03-V04

KLEINE HAUSGERÄTE
KüchenmaschinenIdent – Nummern – Konstante
3740**Zubehör:****Mixer-Aufsatz
Kunststoff
MUZ4MX2****Mixer-Aufsatz-Glas
MUZ4MX3****Multimixer
MUZ4MM3****Fleischwolf
MUZ4FW1****Zitruspresse
MUZ4ZP1****Getreidemühle
Stahlmahlwerk
MUZ4GM3****Getreidemühle
Steinmahlwerk
MUZ4GM2****Pommes-Frites-
Scheibe
MUZ4PS1****Reibescheibe
grob
MUZ4RS1****Zubehörträger
MUZ4ZT1**

Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 3415
(D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF)

Antriebseinheit
kompl.
08 6063
V01,V02
09 5514
V03
48 1736
V04

Rezeptheft
51 5191
V01
(D)

- 1) 02 9465
Satz
- 2) 03 2911
Satz




BOSCH

MUM4425/01–V01, gelb
MUM4408/01–V02
MUM4408/02–V03
MUM4408/03–V04

KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschinen

Ident – Nummern – Konstante
3740





BOSCH

MUM4425/01-V01, gelb

MUM4408/01-V02

MUM4408/02-V03

MUM4408/03-V04

KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschinen

Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 5188

V01

(de,en,fr,it,nl,da,no,sv,
fi,es)

