




Gebrauchsanweisungen:

51 4567
 (D)
 51 4678
 (NL)
 51 4924
 (D,F,I)


Programmtabellen:

51 4568
 (D)
 51 4680
 (NL)
 51 4925
 (F)
 51 4926
 (I)

Aufstellanweisungen:


51 4569
 (D)
 51 4677
 (NL)
 51 3968
 (D,I,F,S,DK)

1) 27 2515
 (D)
 Blende kompl.



Kabelbaum für:

- 1) W-Regler
08 8103
- 2) NTC-Fühler
08 8104
- 3) Aqua-Stop
08 8105
- Codierstecker
- 4) 08 8106
D1
03 2618
CH1



Zubehör:
 Verbindungssätze für
 Waschtrockensäulen:
 WZ 20030
 WZ 20050
 WZ 20060
 WZ 20070
 WZ 20080
 Verlängerung für Arbeits-
 platten:
 WZ 10040
 weiß
 Unterbauszubehör:
 WZ 10090
 Bodenbefestigung:
 WX 9756
 Höhenanpassung 91 cm:
 WZ 10100

- 1) 23 0882
 Dämmatten-Set
 20 4859
 mitbestellen
- 2) 27 2706

