






Mat. - Nr. - Konstante
 3740
 Gebrauchsanweisung
 58 6260

- 1) 41 7587
- 2) 43 1499
- 3) 48 2070
- 4) 41 7579
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 41 8694
- 9) 41 8696
- 10) 41 8881
- 11) 18 4302
- 12) 18 8267
- 13) 23 9258
- V01
- 24 1373
- V02, V03, V04, V05
- V06, V07
- 14) 41 6913
- 15) 43 1502




Mat. – Nr. – Konstante
 3740

- 1) 18 8173
- 2) 18 8174
- 3) 18 8172
- V01,V02,V03
- 42 5332
- V04,V05,V06,V07




Mat. – Nr. – Konstante
 3740

- 1) 35 3489
- 2) 41 7587
- 3) 41 7588



Mat. – Nr. – Konstante
 3740

1) 48 8843
 V01,V02
 49 3152
 V03,V04,V05,V06
 V07

Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 16 9339
- 2) 17 3894
- 3) 17 3895
- 4) 48 0074
- 5) 48 0075
- 6) 48 0073
- 7) 35 7810
- 8) 35 7811
- 9) 35 7808
- 10) 35 7809

Duesensatz Für:
EG LL G25 25mbar
17 5527

FG G30/31 30mbar
17 4048

EG LL G25 25mbar
(inkl.Bypassdusen)
41 8134

FG G30/31 30mbar
(inkl.Bypassdusen)
41 7837