

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE			
			
	75 8775		
	79 3638	LCD	
	79 3642	Buzzer, piezo	
	75 8776	Lautsprecher	speaker haut parleur
			
IC1	79 3624	9102	
IC2	79 3627	78L05	
IC3	79 3629	78L10	
IC4	79 3631	S-8052ALR	
IC5	79 2896	LM7001	
IC6	73 0851	LA1265	
IC7	73 1120	LA6324	
IC8	72 0885	LA4140	
IC9	73 2689	LA1185	
			
Q7	79 3635	9013	
Q11	79 3636	K193	
			
U2	79 3639	32,768 KHz	
U3	79 3640	4,19 MHz	
U7	79 3645	7,2 MHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
	79 3648	Lautstärke 50 k	volume
	79 3641	Photowiderstand	C.D.S.
		GEHÄUSETEILE	PARTS OF CASING PARTIE DU BOITIER
	78 3085	Gehäusefront, nicht kpl.	front cabinet, not complete face avant du boitier, non complet
	78 3086	Fenster für Gehäusefront	window f. front panel hublot p. face avant
	75 8777	Abdeckklappe für Uhr-Knöpfe	lid f. clock knobs couvercle p. boutons horloge
	40 0167	Austauschgerät	exchange apparatus appareil d'échange
	53 0888	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
		Die Schaltplankopie ist bei Siemens-Electrogeräte GmbH, ZKD-T15, Hochstr. 17, 8000 München 80 erhältlich.	from address: Siemens-Electrogeräte GmbH, ZKD-T15, Hochstr. 17, 8000 München. Le schéma de branchement pent etre obtenu de: Siemens-Electrogeräte GmbH ZKD-T15, Hochstr. 17, 8000 München 80