





Mat. – Nr. – Konstante	
3740	

Gebrauchsanweisung
58 1506
(de,en,fr,nl,it,es)
50 0054
(sv,no,fi)
1) 48 3196
Hilfswerkzeug
Removal tool
2) Steckschlüssel für
Düsenwechsel
socket wrench
26 9605

Zubehör:
Stadtgas a G110
8mbar
18 4328
Stadtgas b G120
8mbar
18 4329
Erdgas E/H 20mbar
G20
18 3942
Erdgas LL 20mbar
G25
18 3943
Erdgas L (NL) 20mbar
G25
18 3944
Flüssiggas 50mbar
18 3940
Flüssiggas 30mbar
18 3941
Glasschaber
08 7670
Erdgas G20,25mbar
(hu)
42 3566
für Ungarn



Mat. – Nr. – Konstante
3740

1) 42 7221
komplett