


**BOSCH**

WFI 2060 – WFI2060EU/01–V01  
WFI 2060 – WFI2060EU/11–V02

WASCHGERÄTE  
Waschvollautomaten



- 2) 26 2104  
(D)  
26 2105  
(NL)  
26 2106  
(F)  
26 2107  
(GB)  
26 2108  
(I)


Mat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung  
51 9730  
(D,I)  
51 9731  
(NL,F,GB)

Montage- und  
Aufstellanweisung  
51 9653  
(D,NL,F,E,GB,SF,F,S,N,  
DK,P)

Programmtabelle  
51 8382  
(D)  
51 8383  
(NL)  
51 8384  
(SF)  
51 8385  
(S)  
51 8386  
(N)  
51 8387  
(DK)  
51 8886  
(F)  
51 8884  
(GB)  
51 9058  
(I)

1) Blende komplett  
29 7229  
Blendeneinlage 2)  
mitbestellen

**BOSCH**WFI 2060 – WFI2060EU/01–V01  
WFI 2060 – WFI2060EU/11–V02WASCHGERÄTE  
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .1) 29 7299  
Set


Zubehör:

Höhenanpassung 91 cm:  
WMZ 2350/01


**BOSCH**


WFI 2060 – WFI2060EU/01–V01  
 WFI 2060 – WFI2060EU/11–V02

WASCHGERÄTE  
 Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante  
 3740 . . . . .

**BOSCH**WFI 2060 – WFI2060EU/01–V01  
WFI 2060 – WFI2060EU/11–V02WASCHGERÄTE  
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .

**BOSCH**WFI 2060 – WFI2060EU/01–V01  
WFI 2060 – WFI2060EU/11–V02WASCHGERÄTE  
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .