

**BOSCH**

HES622HSF/01-SF1, weiss
 HES622HSF/02-SF2, weiss
 HES622HNN/01-N1, weiss
 HES622HNN/02-N2, weiss

HERDE
 Stand-Herde

Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 51 6114
 (N,SF)

Faltblatt
 51 3533

Tips und Rezepte
 51 2988
 N1,N2
 (N)

Sonderzubehör
 Blatt 32

Zubehör:

HEZ13BB
 Alu-Backblech


HEZ20BB
 Backblech emailliert

HEZ15BP
 Bratpfanne

HEZ15KP
 Universalpfanne

HEZ10SP
 Spritzschutzpfanne

HMZ21GB
 Glasbräter




**BOSCH**

HES622HSF/01-SF1, weiss
HES622HSF/02-SF2, weiss
HES622HNN/01-N1, weiss
HES622HNN/02-N2, weiss

HERDE
Stand-Herde

Ident – Nummern – Konstante
3740






BOSCH

HES622HSF/01-SF1, weiss
HES622HSF/02-SF2, weiss
HES622HNN/01-N1, weiss
HES622HNN/02-N2, weiss

HERDE
Stand-Herde

Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 02 8633
- 2) 02 8634
- 3) 05 7021




**BOSCH**

HES622HSF/01-SF1, weiss
HES622HSF/02-SF2, weiss
HES622HNN/01-N1, weiss
HES622HNN/02-N2, weiss

HERDE
Stand-Herde

Ident - Nummern - Konstante
3740



**BOSCH**

HES622HSF/01-SF1, weiss
HES622HSF/02-SF2, weiss
HES622HNN/01-N1, weiss
HES622HNN/02-N2, weiss

HERDE
Stand-Herde

Ident – Nummern – Konstante
3740

1) 02 9705

