


**BOSCH**

WFM 3710-WFM3710GB/15-GB1

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 4147

(D)

51 4288

(NL,F,E,GB)

51 6283

(D,F,I,DK,S)

Programmtabelle

51 4626

(D)

51 4627

(NL,F,E,GB)

51 4628

(D,I,S,N,SF)

51 4629

(DK,S)

Aufstellanweisung

51 4110

(D)

51 3558

(NL,F,E,GB)

51 3557

(D,F,I,DK,S)

1) 27 8417

Blende kompl.

2) 08 8225

15 5272


Triac-Motrleistung

46 0038

Entkalker


**BOSCH**

WFM 3710–WFM3710GB/15–GB1

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

Zubehör:

Verbindungssätze für
Waschtrockensäulen:WTZ 1010
WTZ 1020
WTZ 1030
WTZ 1040
WTZ 1050Verlängerung für
Arbeitsplatten:WMZ 2320
weiß
WMZ 2330
grauUnterbaubehör:
WMZ 2340Bodenbefestigung:
WMZ 2200Höhenanpassung 91 cm:
WMZ 2350



**BOSCH**

WFM 3710-WFM3710GB/15-GB1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten