

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN	FUNCTION UNITS ENSEMBLES FONCTIONNELS
	78 1642	Bildröhre 3702B22	picture tube/tube image
	75 3802	Fernbedienung	remote control/telecommande
	75 3774	Tuner	tuner
	78 1643	Hauptplatine	main board/plaquette principal
	75 3779	Tasteneinheit (Leiterplatte)	key board unit plaquette p. touches
	75 3867	Ohrhörer-Einheit	ear phone unit unité de écouteur oreilles
	75 4259	Bildröhreneinheit	picture tube unit unité de tube image
	75 4261	Schaltereinheit	key switch unit plaque d'interrupteur
	75 3772	Secam-Modul	secam module
	53 5170	Service Manual	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUES
			
D707, 181	72 8521	1 S 1555	
D707 181	71 2243	1 S 2473	
D177	73 1616	1 S 2076	
D177	72 9190	DS 442	
D770	73 2114	HZT 33	
D468	73 0989	EM 01 Z	
D392	72 7104	EQA 02-06 B	
D731	73 2527	RD 3,6 EL	
D751	73 2528	EQB 01-30	
D753	73 2529	EQA 02-07 A	
D1701	73 1259	1 SS 176	
D1701	73 2534	LED SLP 181 B rot	red/rouge
D1771	73 1608	SPJ-06 PF	
D1706	73 1011	LED SL 1161-07 T	
D302	73 1611	RM 11 C	
D302	73 0982	C 05-10	
D361	73 0986	EU 2 Z	
D361	73 2540	B 44-02	
D310	73 0988	1 S 1553	
D310	73 1616	1 S 2076 A	
D310	73 1619	1 S 2471 C	
D307	72 6114	HZ 6 C	
D306	73 0983	EU-1	
D315	73 0987	EQA 0-11 D	
D16732	73 2564	EQA 02-08 M 3	
D101	73 2565	EQA 02-09 C	
D496	73 2566	EGA 02-07 A	
D1901	73 2578	SE 303 A	
D353	73 2938	EU 2 A	
D391	72 1145	RB 151	
D381	73 0985	EU 2	
D1761	73 2814	SL 1213-08 T	
D307	73 3192	EQA 01-06 SB	
D821	73 1607	1 SS 131	
D351	73 2820	EU 01 A	
D308	73 3037	EQA 02-05 E	
D331	73 2557	Optokoppler	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		HALBLEITER	SEMICONDUCTORS SEMI-CONDUCTEUR
			
Q601	73 1635	2 SC 2228 0,75 W	
Q601	73 2512	2 SC 2229 0,8 W	
Q801	72 2408	2 SC 1740	
Q801	72 3365	2 SC 945	
Q801	72 8912	2 SC 1815	
Q831	73 2543	2 SA 933	
Q711	72 2409	2 SA 933 S	
Q422	73 1630	2 SD 1425	
Q302	73 3052	2 SC 3225	
Q303	73 1631	2 SD 1677	
Q831	72 9703	2 SA 608	
Q831	72 6143	2 SA 564	
Q391	73 1610	2 SC 2568	
Q102	71 4604	2 SC 1740 S	
Q821	72 9747	2 SC 536 NP	
Q721	72 3365	2 SC 945	
Q721	71 4694	2 SC 1815	
Q421	72 1532	2 SC 1627	
Q421	72 7064	2 SC 2274	
Q301	72 9703	2 SA 608	
Q301	72 6143	2 SA 564	
Q711	72 8915	2 SA 1015	
Q721	72 2408	2 SC 1740 S	
Q721	71 4897	2 SC 536	
			
IC770	73 1010	L 5630	
IC1771	73 0657	LA 7224	
IC171	73 0991	LA 4265	
IC361	72 9083	L 78 M 12 linear	
IC461	73 0993	LA 7830 linear	
IC101	73 2849	LA 7520 linear	
IC201	73 2850	M 51384 AP	
IC710	73 3050	M 50430-520 SP	
IC750	73 3051	M 58658 P	
IC770	73 1864	LA 7910 linear	
A601	73 1014	Dickschichtschaltung	thick film unit
PS301	73 3048	Posistor	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident.	Bezeichnung	Designation Désignation
VR401	73 1002		
VR401	73 3042		
VR101	73 1006		
VR101	73 2221		
VR441	73 3043		
VR602	73 3191		
VR240	73 1003		
VR450	73 3039	200 K	
VR790	73 1007		
VR221	73 1994		
VR230	73 3040		
VR222	73 3041		
VR301	73 2223		
VR231	73 3040		
	73 2567	3,9 Ω	0,5 W
R361	73 2852	1 Ω	0,5 W
R363	73 3194	27 Ω	1 W
R278	73 2569	180 Ω	2 W
R486	73 3053	1,2 Ω	1 W
R396	73 3054	270 Ω	1 W
R463	72 2381	3,9 Ω	1 W
R391	72 8273	560 Ω	1 W
R381	73 3055	680 Ω	1 W
R110	72 3402	12 K	2 W
R311	73 3056	15 Ω	2 W
R317	73 3057	33 Ω	2 W
			
C631	73 2513	1 μF	2 KV
C361	73 2544	470 pF	1 KV
C423	73 2545	1 nF	500 V
C422	73 2546	2,7 nF	500 V
C302	73 2548	2,2 nF	1 KV
C317	73 1157	820 pF	2 KV
C406	73 3044	56 pF	500 V
C340	73 3045		
C301	73 1620	0,56 μF	630 V
C426	73 2549	0,27 μF	200 V
C306	73 2823		
C409	73 2842		
C406	73 3193	39 pF	500 V


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
		Transformatoren	transformers/transformateurs
T240	75 4260		
T391	75 3776	Netztrafo	power transformer
T701	75 3763	Netztrafo	power transformer
T301	75 3775	Trafo	converter transformer
T421	73 1000	Treibertrafo	drive transformer
T480	73 1001	Zeilentrafo	flyback-transformer
T101	73 2572	Übertrager	
T802	73 2554		
T801	73 2555		
L1771	73 3061		
L425	73 0996	Linearität	linearity/linearité
L351	73 2106	150 µH	
T131	73 2109		
L101	73 1633		
L900	75 3773	Ablenkspule	deflection yoke coil bobine de déviation
L302	73 0995		
T126	73 2853		
T133	73 0998		
L901	78 1641	Entmagnetisierungsspule	degaussing coil bobine de desaimantation
L823	73 0994	Verzögerungsleitung	delay line ligne à retard
		Filter	filter/filtre
X161	73 1614	Keramikfilter	ceramic/filtre céramique
	73 2541		
X165	73 2559	Keramik	
L301	73 0995		
L302	73 2542		
Z1761A	73 2537	trennscharf	sharp cut filter filtre sélectif
X101	73 1627	Sägezahn	
X143	73 2541	Keramik	saw filter/dent de scie
X137	73 1624	Keramik	ceramic
X201	73 3049		
X138	73 1626	Keramik	ceramic
X153	73 1622	Keramik	ceramic
			
X271	73 2834	Oszillator	
X731	73 3038	Oszillator	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-Nr. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
SW301	73 3047	Druckschalter	push switch interrupteur à poussoirs
SW1706	73 3058	Schiebeschalter	slide switch interrupteur à curseur
SW1701	73 2229	Druckschalter	push switch interrupteur à poussoirs
SW1761	73 3060	Druckschalter	push switch interrupteur à poussoirs
	75 3358	Lautsprecher	speaker/haut-parleur
	73 2640	Ohrhörerbuchse	jack earphone douille, écouteur oreilles
	75 4034	Bildröhrenfassung	picture tube socket support tube image
	75 4043	Netzschnur	power cord/cordon secteur
	73 2590	Erdungsklemme	grounding connector
D1701-3A	73 2536	LED-Halter support (diode lumineux)	holder (Luminous diodes)
D1761A	73 2815	LED-Halter support (diode lumineux)	holder (luminous diodes)
K8A	73 2556	Stecker 10polig	10pin/pole
D331	73 2557	Optokoppler	photo coupler coupler opto-electrique
	73 2563	Halter (4 Pin)	4 pin holder support (4 cheville)
	75 4038	Zierplättchen	trim flat plaquette enjoliveur
	73 2573	Fuß	foot/pied
	73 2574	Scharnier	hinge/charnière
K8RP	73 2525	Stecker	plug/fiche
K8CP	73 3034	Stecker	plug/fiche
F301	73 2825	Sicherung	fuse/fusible
D1771A	73 3062	Diodenhalter	holder (diodes) support
Z901	75 3359	Stabantenne	rod antenna antenne barre
K8AS	73 3035	Buchse 10polig	socket 10pin douille 10pole

SIEMENS

FC 706/4
FC 706/9

FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG - EINZELTEILE	REMOTE CONTROL - SINGLE PARTS TELECOMMANDE - PIECES DETACHES
	75 4264	Leiterplatte (UG0084)	board/plaque
	75 4265	Platine (JU0102)	board/plaque
LD1901	73 1640	 SLR 932 A	
LD1901	73 2578	SE 303 A	
LD1901	72 1125	LD 271 LED	
LD1902	73 1640	SLR 932 A	
LD1902	73 2578	SE 303 A	
Q1901	73 2856	 2 SD 545	
IC1901	73 1641	 LC 7460	
X1901	73 3063	 Oszillator Keramik	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHAUSETEILE	PARTS OF CABINET PARTIES D'EBENISTERIE
	75 4266	Fach	case/ébénisterie
	73 2570	Batteriedeckel	battery cover couvercle de batterie
	75 4102	Frontdeckel	front cover couvercle frontal
	75 4103	Gehäuse	cabinet/ébénisterie
	75 4267	Blende	trimplate/écran
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
	75 4101	Kontaktfolie	contact rubber sheet feuille
	73 2967	Batteriehalter	battery holder support de batterie