


Teile nicht im Bild

- 665 001 240 4-Takt-Entladeschalter
 665 007 870 4-Takt-Schalterknebel
 665 007 860 Gummiunterlage f. Gebläse