



**Citruspresse**

0 712 007 001 zu Neuzeit I u. III  
0 712 007 002 zu Neuzeit I u. III  
0 712 502 002 zu Neuzeit II

**Schneid- und Schnitzelgerät zu UM I u. III**

0 712 008 100/102/104 für Kunststoffsüssel D 1  
0 712 008 101/103/105 für Metallschüssel m. Außennocken D 2 (u. Metalldeckeln)  
0 712 008 106 für Metallschüssel m. Innennocken D 3  
0 712 008 107 für Kunststoffsüssel m. Innennocken D 1  
0 712 008 108 für Metallschüssel m. Innennocken D 3

