




Libro de instrucciones
51 8156
(E,F,GB,D,P)

- 1) 06 4073
V01,V02,V03
16 6588
V04,V05,V06
- 2) 06 4072
V01,V02,V03
16 6587
V04,V05,V06
- 3) 06 4073
V01,V02,V03
16 6588
V04,V05,V06

Cjtos. transformación:

Gas Natural
15 3994
Gas Butano
15 3998
Gas Ciudad
15 3999