




Gebrauchs- und
Montageanweisung
52 4022

Lackstift sepiaweiß
31 0351

1) 23 3210
V02,750W/12,8h
23 3213
V03,900W/10,6h
23 3216
V04,1050W/9h
23 3219
V05,V06
1200W/8h

Zubehör:

Einbau-Raum-
temperaturregler
2NF1881
2NF1882
2NF9810-1

Zusatzheizung
2NF9110
2NF9111
2NF9112

Int. Aufladesteuerung
2NR9586