



Gebrauchsanweisung
52 0501
(D)

- 1) 29 0337
3KW, V01,V05
29 0338
3,5KW, V02,V06
29 0339
4KW, V03,V07
29 0340
4,5KW, V04,V08
- 2) 29 0341
6KW, V01,V05
29 0342
7KW, V02,V06
29 0343
8KW, V03,V07
29 0344
9KW, V04,V08

Schraubenset
15 5104
Wärmeleitpaste
16 6773

Zubehör:

Montagerahmen
2NL8941/01
Rohrbausatz1
2NL8951/01
Rohrbausatz2
2NL8961/01
Kugelhahnarmatur für
Direktzapfung
2NL8921/01
Thermostatarmatur
2NL8931/01