


2NF1623-5-V01
2NF1623-5/01-V07
2NF1633-5-V02
2NF1633-5/01-V08

2NF1643-5-V03
2NF1643-5/01-V09
2NF1653-5-V04
2NF1653-5/01-V10

2NF1663-5-V05
2NF1663-5/01-V11
2NF1663-5E-V06
2NF1663-5E/01-V12



Gebrauchs- und
Montageanweisung
51 8280

Lackstift sepiaweiß
31 0351

- 1) 21 0495
V02,V08,500W/12,8h
21 0498
V03,V09,600W/10,6h
21 0501
V04,V10,700W/9h
21 0503
V05,V06,V11,V12
800W/8h
- 2) 21 0495
V02,V08,500W/12,8h
21 0498
V03,V09,600W/10,6h
21 0501
V04,V10,700W/9h
21 0503
V05,V11,800W/8h
21 2112
V06,V12,950W/8h

Zubehör:

Einbau-Raum-
temperaturregler
2NF1881
2NF1882
Zusatzheizung
2NF1821
Ergänzungssatz
Zweikreispeicher
2NF1825
Tropfwasserschutz
2NF1813-1