




Gebrauchsanweisung
524913
(D)

- 1)
 - 29 0341
 - 6KW, V01
 - 29 0342
 - 7KW, V02
 - 29 0343
 - 8KW, V03
- 2) Durchflussbegrenzer
 - 15 5084
 - 7l/min, V01
 - 16 5874
 - 8l/min, V02
 - 15 5085
 - 9l/min, V03

Schraubenset
15 5104

Wärmeleitpaste
16 6773

Zubehör: