




Gebrauchsanweisung
524913
(D)

- 1)
 - 29 0341
6KW, V01,V02
 - 29 0342
7KW, V03,V04
 - 29 0343
8KW, V05,V06
- 2) Durchflussbegrenzer
 - 15 5084
7l/min, V01,V02
 - 16 5874
8l/min, V03,V04
 - 15 5085
9l/min, V05,V06

Schraubenset
15 5104

Wärmeleitpaste
16 6773

Zubehör: