





Mat. - Nr. - Konstante
3740
Gebrauchsanweisung
58 2758 (en)
58 2759 (nl)

Montageanweisung
52 7698
(de,en,fr,it,nl,pt,es,el)

Zubehoer:
HEZ3000
Backblech Alu
HEZ3100
Backblech emailliert
HEZ3300
Universalpfanne
HEZ3400
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ3700
Profi-Auszug
HEZ3701
Profiauszug + Fett-
pfanne und Grillrost
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter


1) 01 4254







Mat. – Nr. – Konstante
3740

Zubehoer:
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu





Mat. – Nr. – Konstante
3740



Mat. – Nr. – Konstante
3740

Mat. – Nr. – Konstante
3740