




Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung

51 6676
 (D,NL,F,GB,E,P)
 51 6677
 (D,F,I,DK,S)

Programmtabellen

51 6573
 (D,NL,F,E,GB,E,P)
 51 6574
 (D,F,I,DK,S)
 51 6575
 (D,I,SF,N,S)

Aufstellanweisung

51 6656
 (D,NL,F,E,GB,I,P)
 51 6657
 (D,F,I,S,DK)

1) 28 5506
 (Symbole)
 Blende kompl.


46 0038
 Entkalker

2) 09 4253
 15 5272
 Triac–Motorleistung

2) 09 4293
 (D)
 09 4294
 (NL,F)
 09 4295
 (E,GB)
 09 4296
 (I,S)
 09 4297
 (SF,N)
 09 4298
 (F,DK)


**BOSCH**

WFK 5530-WFK5530/01-D1

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent - Nummern - Konstante
3740


Zubehör:

Verbindungssätze für
Waschtrockensäulen:WTZ 1010
WTZ 1020
WTZ 1030
WTZ 1040
WTZ 1050Verlängerung für
Arbeitsplatten:WMZ 2320
weiß
WMZ 2330
grauUnterbauszubehör:
WMZ 2340/01Bodenbefestigung:
WMZ 2200Höhenanpassung 91
cm:
WMZ 2350/01

Ident – Nummern – Konstante
3740


**BOSCH**

WFK 5530-WFK5530/01-D1

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

**BOSCH**

WFK 5530-WFK5530/01-D1

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

**BOSCH**

WFK 5530–WFK5530/01–D1

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740