


**BOSCH**

WFK 5610–WFK5610FG/15–FG1

WASCHGERÄTE
WaschvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 3566
(D,I,S,N,SF)
51 3567
(S,DK)
51 3568
(NL,F,E,GB)

Aufstellanweisung

51 3556
(D,I,S,N,SF)
51 3557
(S,DK)
51 3558
(NL,F,E,GB)

Programmtabelle


51 3552
(D)
51 3553
(I,S,N,SF)
51 3554
(S,DK)
51 3555
(NL,F,E,GB)

1) 27 7734
Blende kompl.

2) 08 8738
(D,I)
08 8734
(NL,F)
08 8735
(S,DK)
08 8736
(E,GB)
08 8737
(SF,N)

3) 08 8912
15 5272
Triac–Motorleistung

46 0038
Entkalker

Ident – Nummern – Konstante
3740

Zubehör:

Verbindungssätze für Waschtrockensäulen:

WTZ 1010

WTZ 1020

WTZ 1030

WTZ 1040

WTZ 1050

Verlängerung für
Arbeitsplatten:

WMZ 2320

weiß

WMZ 2330

grau

Unterbauszubehör:

WMZ 2340/01

Bodenbefestigung:


WMZ 2200

Höhenanpassung 91cm:

WMZ 2350/01

**BOSCH**

WFK 5610-WFK5610FG/15-FG1

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

