


**BOSCH**

WFK 7030-WFK7030/01-D1
 WFK 7030-WFK7030FG/01-FG1
 WFK 7030-WFK7030DC/01-DC1
 WFK 7030-WFK7030SI/01-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident - Nummern - Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung

51 6676

(D,NL,F,GB,E,P)

51 6677

(D,F,I,DK,S)

Aufstellanweisung

51 6545

(D,NL,F,E,GB,I,P)

51 6568

(D,I,F,S,DK)

51 6569

(D,I,SF,S,N)

Programmtabelle

516573

(D,NL,F,GB,E,P)

51 6574

(D,F,I,DK,S)

51 6575

(D,I,SF,N,S)

1) 28 5475

(D)

28 5476

(Symbole)

Blende kompl.

2) 09 3777

15 5272

Tirac-Motorleistung

46 0038

Entkalker

2) 09 4293

(D)

09 4294

(NL,F)

09 4295

(E,GB)

09 4296

(I,S)

09 4297

(SF,N)


09 4298

(F,DK)

**BOSCH**

WFK 7030-WFK7030/01-D1
 WFK 7030-WFK7030FG/01-FG1
 WFK 7030-WFK7030DC/01-DC1
 WFK 7030-WFK7030SI/01-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



20 4245
 Unterbauabdeckung

Ident - Nummern - Konstante
 3740

Zubehör:

Verbindungssätze für
 Waschtrockensäulen
 WTZ 1010
 WTZ 1020
 WTZ 1030
 WTZ 1040
 WTZ 1050

Verlängerung für
 Arbeitsplatten
 WMZ 2320
 weiß

Unterbaubehör
 WMZ 2340/01

Bodenbefestigung
 WMZ 2200

Höhenanpassung 91cm
 WMZ 2350/01


Verlängerung
 Zulaufschlauch 2,6 m
 WMZ 2380/01

**BOSCH**

WFK 7030-WFK7030/01-D1
 WFK 7030-WFK7030FG/01-FG1
 WFK 7030-WFK7030DC/01-DC1
 WFK 7030-WFK7030SI/01-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
 3740



**BOSCH**

WFK 7030-WFK7030/01-D1
 WFK 7030-WFK7030FG/01-FG1
 WFK 7030-WFK7030DC/01-DC1
 WFK 7030-WFK7030SI/01-SI1

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident - Nummern - Konstante
 3740

