







Libro de instrucciones
51 6794

Aislante
28 2818
1) 28 4081
Derecha
2) 28 4082
Izquierda







- 1) Inyector rapido
03 4224
V01
03 3179
V02
Inyector s/rapido
03 4231
V01
03 3180
V02
Inyector auxiliar
03 4232
V01
03 3181
V02
Inyector grill
03 4220
V01
03 3143
V02
Inyector horno
03 4222
V01
03 3177
V02
Anillo regulación
aire natural
15 1525
V02
2) 03 4619
V01
06 7938
V02