


**BOSCH**

WFB2004 – WFB2004FG/15–V01 – bis FD7608
 WFB2004 – WFB2004FG/15–V02 – ab FD7608

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante

3740

Gebrauchsanweisung

51 9476

V01

(NL,D,F,I,GR)

51 9460

V01

(GB)

52 0139

V02

(NL,D,F,I,GR)

52 0163

V02

(GB)

Aufstellanweisung

51 6482

(GB,E,P,I,D,NL,F,GR,TR)

1) 29 7282

V01

Komplett

29 9093

V02

Komplett

Zubehör:

Unterbauabdeckung

WMZ2390

Verbindungssatz

Wasch / Trockensäule

WTZ1100/01

Bodenbefestigung

WMZ2200

Verlängerung

Zulaufschlauch 2,5 m

WMZ2380/01

VDE-Abdeckblech

28 5142


Entkalker

46 0038

**BOSCH**

WFB2004 – WFB2004FG/15–V01 – bis FD7608
WFB2004 – WFB2004FG/15–V02 – ab FD7608

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten




Ident – Nummern – Konstante
3740

**BOSCH**

WFB2004 – WFB2004FG/15–V01 – bis FD7608
 WFB2004 – WFB2004FG/15–V02 – ab FD7608

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten




* Schraubensatz
 05 9132

1) Kohlebürste
 15 4070
 CESET
 15 4071
 SOLE

**BOSCH**

WFB2004 – WFB2004FG/15–V01 – bis FD7608
 WFB2004 – WFB2004FG/15–V02 – ab FD7608

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
 3740

1) 28 7065
 Komplet