




Gebrauchsanweisung
51 6922
(D,F,NL)

Aufstellanweisung
51 6656
(D,NL,F,E,GB,I,P)
51 6657
(D,F,I,S,DK)

Programmtabelle
51 6923
(D)
51 6924
(NL)
51 6925
(F)

1) 28 7223
Blende kompl.
(D)

Zubehör:

Verlängerung für
Arbeitsplatten
CZ 11280
weiß


Unterbauszubehör
CZ 11300

Bodenbefestigung
CZ 1106


Höhenanpassung 91 cm
CZ 11310/01


Wärmeschutz/
Kindersicherung
CZ 11320

Entkalker
46 0038




- 1) 15 3714
ab FD 7408
- 2) 05 0586
bis FD 7407
15 3715
ab FD 7408
- 3) 03 0084
bis FD 7407
15 3814
ab FD 7408
- 4) 27 2706
bis FD 7407
28 9113
ab FD 7408
- 5) 08 8175
bis FD 7407
15 3813
ab FD 7408





Triac-Motorleistung
15 5272
Triac-Kleinleistung
15 5273



Ident – Nummern – Konstante
3740

