




Gebrauchsanweisung
58 4927
(de,en,el)
Montageanweisung
51 7955
(de,en,fr,nl,it,es,el)

Kochbuch
58 4760
(de)

Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2

Back- und Bratrost
engmaschig
Z1440X0

Back- und Bratrost
gekröpft
Z1430X0

Backblech Alu
Z1330X0

Backblech Email
Z1340X2

Bratenblech
Z1510X2


Brotbackstein
Z1910X0


Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2


Nachrüstsatz Clou/Kat.
Z1740X0

Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0

Auflaufform
Z1270X2







- 1) 41 8562
- 2) 48 3856
kompl.
- 3) 15 5033
- 4) 17 1146